

MAGNETIC CAMPING KIT

# flexiMAGS.

[www.fleximags.de](http://www.fleximags.de)



SCAN ME



## Montagehinweis für den Abfallbehälter



Gummierte Magnete und Untergrund mit einem weichen Tuch reinigen.



Abfallbehälter schräg halten und über die unteren Magnetkante ansetzen.



Abfallbehälter abkippen, Magnete langsam an die Karosserie ziehen lassen.



Achtung! Die verwendeten Magnete sind sehr stark! Zum abnehmen genau andersherum vefahren: Abfall nach unten kippen und abziehen.



Die Box kann zum waschen komplett von der Aufhängung abgetrennt werden.



Am Boden befindet sich eine herausnehmbare, leicht zu reinigende Kunststoffplatte zur Stabilisierung.

### Bitte beachten:

Befestigung mit 2 superstarken Magneten Ø66mm. Die Gewindestangen an den gummierten Magneten sind aus verzinktem Stahl und können bei permanentem Außeneinsatz Rost ansetzen. Beim Entfernen von der Haftfläche beachten: leicht nach unten oder oben kippen, so lösen sich die Magnetsysteme am Besten von der Haftfläche - nicht ziehen!

Wenn beim Inneneinsatz kein Blech vorhanden, einfach mit unseren klebenden Magnetboards kombinieren.

Achten Sie darauf, dass der Untergrund / Karosserie und Magnete vor dem Ansetzen sauber sind, um Ihren Lack nicht zu beschädigen! Schadensersatzansprüche für Folgeschäden durch unsachgemäße Benutzung werden explizit ausgeschlossen.

**Den Abfallbehälter nur bei geparktem Fahrzeug ansetzen, während der Fahrt abnehmen!**